


△ 请仔细检查包装箱内物品是否齐全完好，如有缺失或破损请访问九号官方网站 [www.ninebot.com](http://www.ninebot.com) 或拨打售后服务电话 400-607-0001 转9 咨询更多问题。  
友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 15 天。


 为了您的安全，机甲战车速度和灵敏度的默认值较低。请通过APP学习如何安全驾驶，车辆限速可被逐渐解除。

## 6 驾驶与充电


① 启动：先按下机甲套件电源开关，再按下平衡车开关。




② 触发摇杆保护：握住摇杆，听到滴声，表示已触发。  
\* 触发摇杆保护后，方可对其进行操作。若操控摇杆无反应，请双手松开后，再次尝试。  
\* 本功能可在APP设置中关闭。




③ 前进：双侧摇杆同时向前。




④ 制动：缓慢制动——摇杆回归中位；  
快速制动——双手后拉至停车。




⑤ 倒车：双侧摇杆同时向后。




⑥ 转向：一侧摇杆向前推/后拉；或一侧向前推，同时另一侧向后拉。




⑦ 射击：食指扳动射击键。  
\* 如遇发射故障，可参见“附录3：发射管阻塞故障排除”尝试解决故障。




⑧ 关机：停车后，先关闭平衡车电源开关，再关闭机甲套件开关。  
\* 机甲套件放置5分钟后会自动关机。



⑨ 机甲套件充电：从电池仓中取出电池组，连接充电线，并连接电源。  
\* 长时间不使用机甲套件，请取出电池并及时给电池充电。  
平衡车充电：请参阅平衡车使用说明书“充电”章节进行充电操作。



⑩ 充电指示灯在：接通电源时，红灯闪烁；充电时，红灯常亮；充满后，红灯熄灭。  
\* 充电指示灯在：  
1、严禁使用非原装的USB充电线充电。  
2、USB充电线的输入电压为5V，电流为1-2A，超出任意一个参数范围都可能会导致无法充电。



⑪ 请遵守平衡车使用说明书中的相关充电提醒和电池保养等安全常识。平衡车产品有过温保护设计，如果车体温度超过40℃，车辆将无法正常充电，请待车体降温至40℃以下再进行充电。



## 10 法律声明

本法律声明主要围绕已经将机甲套件与平衡车组合成机甲战车后，相关的安全使用规范及操作指南法律声明。当您单独使用平衡车时，请遵守平衡车说明书及相关安全规范。

机甲战车是一种娱乐工具。当您驾驶机甲战车时，存在失控、碰撞和坠落的风险，为了降低这种风险，您有责任和义务学习如何驾驶机甲战车。九号公司希望您确保安全，并享受学习安全驾驶的乐趣。

请您在使用前认真阅读、学习《九号平衡车 机甲战车改装套件使用说明书》并从官方手机客户端中获得相关信息，旨在帮助您学习安全驾驶技术。您可以通过《九号平衡车 机甲战车改装套件使用说明书》中的警告及注意事项降低风险，但不能消除风险。对于《九号平衡车 机甲战车改装套件使用说明书》中所列举的禁止及警告事项，及以下法律声明提示条款，请认真阅读。

### 一、商标与版权法律声明

九号、迷你九号、九号平衡车、九号出行是纳恩博（北京）科技有限公司的注册商标或商标；Ninebot是纳恩博（天津）科技有限公司的注册商标；SEGWAY和标志字是赛格威公司的注册商标；Android 是谷歌公司的商标；App Store 是苹果公司的服务标记；文中所提及的其他商标是属于其所有者的商标。

本说明书在印刷时已尽可能的包含各项功能介绍和使用说明。但由于产品功能不断完善、设计变更等，仍可能与您购买的产品有不符之处。敬请仔细阅读说明书第三部分中的《九号出行》APP 二维码，下载用于 Android 或者 iOS 系统的APP并阅读其中的最新使用说明书电子版。

Ninebot 除了九号平衡车 机甲战车改装套件Mecha M1之外，还有多个不同功能的系列和型号的产品。本说明书中提及的部分功能可能在他的其他 Ninebot 产品上无法实现。由于产品更新，本说明书与实际产品在颜色、外观等方面可能有所偏差，请以实际产品为准。©2020 纳恩博（北京）科技有限公司保留一切权利。

### 二、产品法律声明

#### I 安全须知

- 认真阅读《九号平衡车 机甲战车套件使用说明书》，且观看APP新手教学视频后，方可进行机甲战车的新手驾驶。如果您不能完全照《九号平衡车 机甲战车套件使用说明书》指示进行驾驶，请不要尝试驾驶机甲战车。
- 请您不要允许未认真阅读《九号平衡车 机甲战车套件使用说明书》及未观看APP新手教学的人使用您的机甲战车。
- 所有机甲战车的部件必须按照《九号平衡车 机甲战车套件使用说明书》进行正确安装，安装不当可能会带来失控、碰撞或坠落的风险。在安装及维修之前请关闭电源，在安装部件时，请力度适当，拧的过松或过紧会导致车体受损或故障。在每次使用机甲战车前，请您务必按照您购买的指定型号平衡车对应平衡车使用说明书检查平衡车轮胎性能、电池电量、车辆运行状态等；检查机甲战车组装规范，并注意安全绑带安装位置。如发现异常，请立即停止使用，并及时联系客服后进行检测指导。
- 请勿将机甲套件与非九号公司产品提供或建议的产品配合使用，或者不按按照九号公司提供的产品文档所提及的安全指引使用。
- 该产品可能包含有可拆卸零部件，应避免儿童因吞食、误服而造成的危害。
- 请按照使用说明在机甲套件中安装锂电池组，使用前请确保锂电池组外观密封良好且电量充足。严禁用非标准的电池或锂电池组安装在机甲套件中，否则可能会出现整车控制损坏的情况；严禁用非标配充电器给锂电池充电，否则可能会出现起火爆炸的风险。
- 电池内存在对身体有害物质，请不要试图破坏或拆卸电池。
- 在电量显示低或为空的状态下，机甲战车可能没有足够的动力维持您的正常驾驶，请您驾驶前务必确认电量充足以避免危险的发生。
- 禁止在潮湿状态下对平衡车进行充电、充电时，请将充电线插入正确的接口（100~240V/50-60Hz），并避免儿童和宠物接触，远离易燃物品。
- 您需要足够熟悉机甲战车的操作方可到户外进行操作。您练习的次数越多，当您驾驶到新环境下，越能确保您的驾驶安全。首次练习最好在有经验者或教练的指导下进行，随着练习的深入，试着练习通过狭窄的区域，并转向、停止。当您能精准的控制特定区域的操作并模拟多种地形练习后，方可进入当地法律法规允许的区域进行驾驶。
- 在每次驾驶机甲战车前，请您仔细检查车体，确保包含轮胎在内的任何部分没有松散及损坏的迹象，以确保车辆处于适当的行驶状态，方可进行驾驶。如果有任何迹象表明您的车辆不正常运行，请立即停止驾驶。
- 如果机甲战车有破损、散发异味、烟雾、过热或零部件出现性能故障，请不要继续使用机甲战车。
- 请购买指定型号的九号公司平衡车，并参照该平衡车使用说明书中描述的轮胎充气压力水平。如果超过车轮注明的轮胎充气压力，会增加失控、碰撞及坠落的风险，而较低的压力则会对车轮造成损坏的风险。
- 请您定期给平衡车胎压（胎压建议值:35~50psi或 241~345kPa），至少每月检查两次或在长时间未使用前检查，否则可能因胎压而导致行驶不稳定或损坏轮胎，甚至发生事故。
- 请您务必在每次驾驶前检查轮胎性能，避免因轮胎磨损或不佳状态影响您的正常驾驶，甚至发生意外事故。切勿在驾驶中用手触摸轮胎胎。
- 驾驶机甲战车时必须全程佩戴安全防护装备。安全防护装备包括但不限于全脸摩托车头盔且带有下巴带，护目镜，靴子，手套，带腰部护甲的长款骑行裤以及带肘部的长袖骑行服，胸部和肩垫。
- 驾驶机甲战车时禁止穿戴高跟鞋或宽松衣物；禁止不系拉链；长发或足以影响视线的刘海、碎发应束起。以免衣物、头发等卡入轮胎发生危险，或因头发遮挡视线影响正常驾驶而产生意外事件。
- 驾驶时建议佩戴防护眼镜：可以防止空气中的污垢、尘埃和昆虫。使用不同明亮度的镜片，光线强的时候使用暗色镜片，光线弱的时候使用透明较高的镜片。
- 驾驶时必须保证能让让自己及对方可视。
- 为了避免您驾驶机甲战车时分心，请您不要在驾驶时拨打电话、佩戴耳机、耳塞、拍照、录像或做任何可能分散您注意力的活动，以便您在驾时能很好的监测外部环境。
- 避免突然刹车，特别在较光滑路面，容易使轮胎失去牵引，增加您发生事故的可能性。
- 驾驶时始终保持良好的判断力。在您的驾驶技能范围内以合适的速度驾驶，驾驶过程中请不要做特技，不要突然加速或减速。
- 机甲战车并非医疗器械，请勿当成医疗辅助工具。您必须具备在无人协助情况下可以自由驾驶机甲战车的身体条件，方可驾驶。
- 禁止将机甲战车作为货工工具使用。
- 勿抓握、抓握产品。勿将产品置于明火处。
- 不要单独在偏远地区或无人处驾驶。即使与他人一同出行时，也要确保有人知道您的目的地和预计回来的时间。请确保若有意外情况发生，有人可以为您提供帮助。
- 改装使用可能危害您的安全驾驶，禁止私自对机甲战车进行改装。
- 请勿使用非机甲套件原装部件，且务必选配官方指定的平衡车型号。否则，您可能无法正常使用且存在较大安全隐患。如果产品发生任何问题，请随时联系客服售后，这也是您拥有保障的连接方式。
- 机甲战车数据和参数随不同型号有所区别，如有更改，不另行通知。
- 遵循本说明书中的提示和警告，可以降低风险，但无法消除所有风险。请记住，您在使用机甲战车时可能有因失控、碰撞和跌倒而带来的受伤或死亡风险。机甲战车仅适用于平坦的硬质路面，建议在较为封闭的路面环境（如小区内、公园、专用场地等）使

## 7 蓝牙遥控和蓝牙音箱功能

### 蓝牙遥控：

您可通过APP遥控机甲战车移动并射击。

方法：机甲战车主页面>蓝牙遥控>拖动虚拟手柄控制方向+单击或长按右侧虚拟射击键进行射击。

### 蓝牙音箱：

使用手机连接机甲战车蓝牙，炫酷的音乐可以让驾驶更有趣！

方法：打开手机蓝牙>搜索设备名称为MechaAUDxxxx>配对并连接。

## 8 有害物质声明

| 部件名称  | 有害物质   |        |        |               |            |              |
|-------|--------|--------|--------|---------------|------------|--------------|
|       | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr (VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 线束    | ○      | ○      | ○      | ○             | ○          | ○            |
| 印刷电路板 | ×      | ○      | ○      | ○             | ○          | ○            |
| 螺钉    | ○      | ○      | ○      | ○             | ○          | ○            |
| 前车架   | ○      | ○      | ○      | ○             | ○          | ○            |
| 后车架   | ○      | ○      | ○      | ○             | ○          | ○            |

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

10

## 11 保修说明

九号平衡车 机甲战车改装套件产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

### 一、保修政策

- 九号平衡车 机甲战车改装套件自用户签收次日起7天内，发生非人为损坏性能故障，消费者可以选择退货、换货或维修，退货凭有效的购车凭证办理。
- 九号平衡车 机甲战车改装套件自用户签收次日起15天内，发生非人为损坏性能故障，消费者可以选择换货或维修，其中赠品等不在换货范围内。
- 7天无理由由退货仅适用于“九号官网及自营电商平台”销售的商品。人为损坏、随机零配件缺失不在7天无理由退货范围内，7天无理由由退货产生的返回物流费用由消费者承担。
- 7天“无理由”退货需要满足以下两种情况之一：
  - 1、商品在收到之后未开封，包装及车体完好无损；
  - 2、商品收到已开封，车体及所有相关附（配）件（如说明书、充电器等）完好无损，产品未激活且无任何使用痕迹，不影响产品的二次销售，具体标准咨询客服（400-607-0001）。
- 线下购车起保时间依次以购车发票、产品激活日期或九号公司系统记录日期进行保修；线上购车起保时间以客户签收次日起进行保修。

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收次日起至少保留包装箱15天。

- 商品主机与各部件保修期限：

| 类型    | 保修内容                                              | 保修期限 |
|-------|---------------------------------------------------|------|
| 主机    | 车架总成、控制器总成                                        | 1 年  |
| 附件    | 电池 PACK、电池充电器                                     | 6 个月 |
| 外观易损件 | 座椅组件、左/右扶手组件、摇杆总成、方向轮组件、绑带、脚踏板、动力固定件、后壳组件、枪口部件、波箱 | 3 个月 |

注1：赠品类为产品随机耗材，无保修。

注2：波箱随着正常使用，会有一定程度的力度衰减，属于正常现象，而不属于产品性能或质量问题。

### 二、非保修政策

- 1、已超过三包有效期限
- 2、人为原因造成的损坏
- 3、不可抗拒因素造成的损坏
- 4、未按《使用说明书》的要求使用、保养及调整造成的任何损坏
- 5、发卖信息与产品不符
- 6、超出正常使用条件,强行使用本产品造成的故障或损伤,如超载、骑过障碍(包括但不限于骑下台阶、跌落等)、进行极限运动等造成的损坏
- 7、未经九号公司授权的人员私自拆卸或修理
- 8、恶意损坏产品序列号、车体信息,包括模块破坏、自行撕毁、篡改等
- 9、其他非产品本身设计、制造、质量等问题而导致的故障和损坏

### 三、退换货政策

| 分类 | 期限   | 退换货类型             | 具体描述                                | 起始日期                                  |
|----|------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 退货 | 7 天  | 国家法律规定的功能性或商品质量问题 | 经由九号公司或授权服务商检测确认，并出具检测报告确认属于商品质量问题。 | 依次以购车发票、九号官方电商平台订单、产品激活日期或九号公司系统记录日期起 |
| 换货 | 15 天 | 国家法律规定的功能性或商品质量问题 | 经由九号公司或授权服务商检测确认，并出具检测报告确认属于商品质量问题。 | 依次以购车发票、九号官方电商平台订单、产品激活日期或九号公司系统记录日期起 |

备注：客户如需退换货需直接联系销售方进行沟通与申请，如有疑问可致电官方客服电话进行咨询。

欢迎访问九号官方网站：http://www.ninebot.com

服务电话：400-607-0001转9

## 9 型号参数表

| 产品                  | 名称<br>型号                 | 九号平衡车 机甲战车改装套件 (Ninebot Mecha Kit)                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 适配平衡车               | 名称与型号                    | Mecha M1                                                                                                                                                                                                             |
|                     |                          | 迷你九号平衡车Ninebot mini/ Ninebot S（型号：N3M240）<br>迷你九号平衡车加强版Ninebot miniPRO（型号：N3M300）<br>九号平衡车 燃动版（型号：N3MM240）<br>九号平衡车Nano（型号：Nano A75P）<br>Ninebot S-PRO（型号：N3M260、N3M320）<br>九号平衡车 Plus（型号：N4M340）* 需购买“Plus升级包”配合使用。 |
| 尺寸                  | 整车尺寸                     | 约922×688×540mm                                                                                                                                                                                                       |
| 重量                  | 最大载重                     | 100kg                                                                                                                                                                                                                |
|                     | 车架净重                     | 约12kg                                                                                                                                                                                                                |
| 驾驶                  | 适用身高                     | 110~180cm                                                                                                                                                                                                            |
|                     | 适用年龄                     | 14周岁及以上                                                                                                                                                                                                              |
| 整车                  | 最大速度                     | 约14km/h（因适配不同款式的平衡车而有所差异。）                                                                                                                                                                                           |
|                     | 新手眼速                     | 6km/h                                                                                                                                                                                                                |
|                     | 倒车车速                     | 3km/h                                                                                                                                                                                                                |
|                     | 典型续航和使用时长 <sup>[1]</sup> | 因适配不同款式的平衡车而不同。详见表注[1]。                                                                                                                                                                                              |
|                     | 离地高度                     | 75mm                                                                                                                                                                                                                 |
|                     | 适用地形                     | 硬化路面，平坦泥土路面，不高于1cm的台阶，不超过3cm宽的沟道                                                                                                                                                                                     |
| 套件电池 <sup>[2]</sup> | 工作温度                     | -10~40℃                                                                                                                                                                                                              |
|                     | 储存温度                     | -20~50℃                                                                                                                                                                                                              |
| 轮胎                  | 型号                       | 锂电池                                                                                                                                                                                                                  |
|                     | 数量                       | 1组                                                                                                                                                                                                                   |
| 灯光                  | 充电时间                     | 标准版：约3小时 高配版：约6小时                                                                                                                                                                                                    |
|                     | 辅助轮                      | 5英寸万向轮                                                                                                                                                                                                               |
| 制动                  | 电量显示灯                    | LED白色                                                                                                                                                                                                                |
|                     | 蓝牙指示灯 <sup>[3]</sup>     | LED蓝色                                                                                                                                                                                                                |
|                     | 制动方式                     | 平衡车底盘刹车                                                                                                                                                                                                              |

|                          | 适配车型       | 型号                    | 典型续航*（km） | 使用时长（h） |
|--------------------------|------------|-----------------------|-----------|---------|
| 迷你九号平衡车/燃动版/miniPRO      | 九号平衡车Nano  | N3M240/N3MM240/N3M260 | 约22       | 约2.5    |
|                          |            | Nano A75P             | 约10       | 约1.2    |
| 迷你九号平衡车加强版/Ninebot S-PRO | 九号平衡车 Plus | N3M300/N3M320         | 约28       | 约3      |
|                          |            | N4M340                | 约35       | 约4      |

\* 典型续航：指满电情况下，75kg载重（Nano为45kg载重），环境温度25℃，以最大速度的60%匀速在平坦路面行驶测得。

[2] 套件电池：用于给套件射击、氛围灯、指示灯等供电。

[3] 蓝牙指示灯常亮表示蓝牙已配对；指示灯呼吸闪烁表示蓝牙未连接。

## 12 附录

### 附录1: 水弹泡发步骤

- a 取出水弹约900发（约一瓶盖），倒入水盆等容器中。
- b 注入2500ml常温纯净水。
- c 泡发4小时以上。
- d 水弹瓶可用来存储携带泡制好的水弹。

\* 自来水、矿物质水因水质硬度不同可能导致水弹无法泡发至指定大小。若出现水弹无法泡大等异常情况，请使用常温纯净水泡发或适当延长泡发时间。水弹充分泡发后，尺寸在7~8mm之间，初次泡发，可能无法掌握水弹泡发数量，推荐使用开放容器，例如水盆等容器进行泡发。

Tip：单侧弹仓容量约450发水弹。

### 附录2：更换转接垫

出厂默认的转接垫（九号平衡车 转接垫）并不适用于九号平衡车 Nano。如果您的爱车是九号平衡车 Nano，需更换Nano转接垫。

步骤：

- a 使用内六角扳手拧下转接垫下方的4颗螺钉。
- b 更换Nano转接垫，对准孔位，拧紧螺钉。（方向：绑带孔朝前）

\* 如果您的爱车是九号平衡车Plus，请购买“Plus升级包”，再更换转接垫。

### 附录3：发射管阻塞故障排除

如遇意外情况，发射管被水弹碎片或者尺寸超标水弹阻塞，导致水弹无法发射。请移除弹仓内剩余的水弹，将机甲套件静止1天以上，待水弹水分挥发后，尺寸缩小，故障即可排除。

\* 请勿使用坚硬的工具强行疏通发射管，以免造成机甲套件受损。

### 附录4：更换防护垫

使用一段时间后，防护垫会出现磨损，您可自行更换。

步骤：

- a 使用内六角扳手拧下防护垫西方的螺钉。
- b 将新防护垫对准孔位，拧紧螺钉。

### 附录5：安装挂载板

高配版机甲套件配有左右两个水弹瓶挂载板，供安装在左右两侧扶手下方的钢管上。

步骤：

- a 将挂载板的两个卡扣对准两个钢管，扣入。
- b 将两只装入水弹的水弹瓶塞进挂载板的绑带侧。

### 附录6：安装前灯

前灯为高配版的赠品。安装步骤如下：

- a 将挂灯划入绑带插槽。
- b 将绑带绕过保险杠后，扣紧。

\* 可通过USB充电线连接电源适配器进行充电。

实际产品功能可能由于技术升级和固件更新，与说明书内容不尽相符。

要获得最新的功能介绍和安全使用指引信息，请下载九号出行手机客户端，并以内置电子说明书为准。

也可以访问九号官网：www.ninebot.com